



一線通® 智能手錶

應用程式




操作指南



初次啟動應用程式及註冊




1. 點選左圖右下角註冊新戶口
2. 成功安裝「一線通®智能手錶應用程式」後開啟應用程式
3. 點選註冊登記成為「一線通®智能手錶應用程式」用戶
4. 根據頁面提示獲取並輸入驗證碼
5. 設定密碼並填寫其他資料
6. 點選紅色註冊按鍵

配對一線通®智能手錶



1. 選取  加號
2. 輸入一線通®智能手錶 IMEI 或
 - i. 按下一線通®智能手錶上的設定選項 10 秒，
 - ii. 選擇「二維碼」頁面
 - iii. 點選右邊「設備」打開手錶二維碼
 - iv. 按下手機應用程式上的  號
 - v. 用手機掃描手錶二維碼
3. 輸入智能手錶用戶名稱
4. 完成手機及手錶配對
5. 每隻手錶最多可與 10 部手機進行配對
6. 每部手機最多可與 10 隻手錶進行配對




一般用戶設定




1. 登入後點選「我的」即可進行基本設定
2. 可選擇三種操作語言 (繁體中文、簡體中文、英文)
3. 登入後可自行修改密碼


查看「一線通®智能手錶」 用戶位置





1. 點選  可一覽所有已綁定的「一線通®智能錶」的位置
2. 點選  可查看個別「一線通®智能手錶」的詳細資訊
 - i. 位置
 - ii. 位置更新 
 - iii. 電量


查閱收取過的應用程式通知



1. 點選「首頁」後按下信息圖示 
2. 進入信息頁面查看收取過的通知
3. 通知可包括
 - i. 離家 / 回家提示
 - ii. 開機 / 關機 / 上線 / 離線提示
 - iii. 按動平安鐘提示

致電至「一線通®智能手錶」



1. 點選「首頁」後按下撥號圖示 
2. 彈出撥號提示後按「確定」打出

其他資訊及操作



1. 點選「首頁」後按下目錄圖示



2. 查閱各種資訊

i. 衛星地圖



ii. 尋找用戶手錶


iii. 軌跡

iv. 離家/回家提示





v. 附近醫院


查看用戶路徑軌跡



1. 點選「首頁」後按下目錄圖示並點選「軌跡」 
2. 「一線通®智能手錶」定時回報位置，查看軌跡可得知用戶過往路徑

離家 / 回家提示及家居範圍



1. 如已開啟「離家/回家提示」可於目錄選項下之「離家/回家提示」
 選項內查看家居範圍
2. 「家居範圍」指以所選定的位置為中心之半徑 200 米圓周
3. 手錶會每 10 分鐘回報位置一次
4. 如所回報的位置顯示用戶已離開 / 重新返回「家居範圍」，家人之「一線通®智能手錶應用程」即可收到推送通知
5. 如需變更離家/回家提示設定，請按動平安掣與中心職員聯絡